

Airco & verwarming Mitsubishi SRC35ZS-S

1. **Aan/uit**
Druk op de *ON/OFF* knop.
2. **Koelen (zomer)**
Druk op *MODE* totdat het ❄️ symbool verschijnt.
Stel temperatuur in: **22–24°C**.
3. **Verwarmen (winter)**
Druk op *MODE* totdat het 🔥 symbool verschijnt.
Stel temperatuur in: **20–22°C**.
4. **Ventilator-stand**
Druk op *FAN* om de blaassnelheid aan te passen.
Stand *AUTO* is aanbevolen.
5. **Richting van de lucht**
Druk op *SWING* om de lamellen automatisch te laten bewegen.

