

Bedienung der Sauna

Die Sauna verfügt über zwei Heizungsarten: eine Saunaeinheit und eine Infrarotheizung. Die Beleuchtung wird über das Infrarot-Bedienfeld gesteuert.

Saunaheizung

Die Saunaeinheit befindet sich in der linken Ecke. An der Unterseite dieser Einheit befinden sich zwei Drehknöpfe. Der linke Knopf ist der Timer, der rechte ist der Thermostat. Letzterer bestimmt die Temperatur.

Einstellung des Timers

Der Timer hat zwei Bereiche: Der erste Bereich (0-4 Stunden) ist der Bereich, in dem tatsächlich geheizt wird, und zwar während der eingestellten Zeitdauer. Der zweite Bereich (1-8 Stunden) ist eine Zeitschaltuhr. Nach Ablauf der eingestellten Zeitschaltuhrstunden wird die Heizung automatisch eingeschaltet. So kann die Sauna auf Temperatur sein, wenn Sie beispielsweise von einem langen Spaziergang zurückkommen.

Beachten Sie, dass es ca. 1 Stunde dauert, bis die Sauna aufgeheizt ist.

Mit dem Thermostat kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Beginnen Sie mit der maximalen Einstellung (Knopf ganz nach rechts drehen) und stellen Sie die Temperatur nach unten, um die geeignete Einstellung zu finden.

Um dieses Gerät vor Ablauf der Zeitschaltuhr auszuschalten, drehen Sie den linken Knopf ganz nach links auf 0.

Infrarotheizung

Die Bedieneinheit befindet sich rechts nach dem Betreten an der Wand.

Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter unten rechts auf dem Bedienfeld ein. Denn wird die Beleuchtung eingeschaltet. Wählen Sie dann mit dem + oder - Knopf den Modus INT. Die Intensität kann dann mit + und - eingestellt werden (1 entspricht 20 % und 8 entspricht 100 %).

Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch mit dem Ein-/Aus-Schalter aus. Die Beleuchtung wird dann ebenfalls ausgeschaltet.

Entspannen Sie sich und genießen Sie die Wärme!

