



Einschalten des Geräts:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung.

Einstellen der gewünschten Temperatur (TEMP):

Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten auf der Fernbedienung, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Auswahl des Betriebsmodus (MODE):

Verwenden Sie die Modustaste auf der Fernbedienung, um den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen, z. B. Kühlen, Heizen, Nur Lüfter oder Auto.

Anpassen der Lüftergeschwindigkeit (SWING):

Verwenden Sie die Lüftergeschwindigkeitstasten auf der Fernbedienung, um die Lüftergeschwindigkeit anzupassen.

Ausschalten des Geräts:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung.