



Gerät einschalten:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung.

Gewünschte Temperatur einstellen (TEMP):

Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten auf der Fernbedienung, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Betriebsmodus auswählen (MODE):

Verwenden Sie die Modustaste auf der Fernbedienung, um den gewünschten Betriebsmodus auszuwählen, z. B. Kühlen, Heizen, Nur Lüfter oder Auto.

Lüftergeschwindigkeit anpassen (SWING):

Verwenden Sie die Lüftergeschwindigkeitstasten auf der Fernbedienung, um die Lüftergeschwindigkeit anzupassen.

Timer einstellen (optional) (TIMER):

Verwenden Sie die Timer-Taste auf der Fernbedienung, um den Ein- oder Aussaltimer einzustellen.

Gerät ausschalten:

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung.