

### **Inschakelen van het apparaat:**

- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening.

### **Instellen van de gewenste temperatuur (TEMP):**

- Gebruik de pijl-omhoog- en pijl-omlaag-knoppen op de afstandsbediening om de gewenste temperatuur in te stellen.

### **Selecteren van de bedrijfsmodus (MODE):**

- Gebruik de modusknop op de afstandsbediening om de gewenste bedrijfsmodus te selecteren, zoals koelen, verwarmen, alleen ventilator of auto.

### **Aanpassen van de ventilatorsnelheid(SWING):**

- Gebruik de knoppen voor de ventilatorsnelheid op de afstandsbediening om de ventilatorsnelheid aan te passen.

### **Uitschakelen van het apparaat:**

- Druk op aan/uit-knop op de afstandsbediening.

