



Inschakelen van het apparaat:

- Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening.

Instellen van de gewenste temperatuur (TEMP):

- Gebruik de pijl-omhoog- en pijl-omlaag-knoppen op de afstandsbediening om de gewenste temperatuur in te stellen.

Selecteren van de bedrijfsmodus (MODE):

- Gebruik de modusknop op de afstandsbediening om de gewenste bedrijfsmodus te selecteren, zoals koelen, verwarmen, alleen ventilator of auto.

Aanpassen van de ventilatorsnelheid(SWING):

- Gebruik de knoppen voor de ventilatorsnelheid op de afstandsbediening om de ventilatorsnelheid aan te passen.

Instellen van de timer (optioneel)(TIMER):

- Gebruik de timerknop op de afstandsbediening om de aan- of uit-schakeltimer in te stellen.

Uitschakelen van het apparaat:

- Druk op aan/uit-knop op de afstandsbediening.