

Klimaanlage & Heizen – Mitsubishi SRC35ZS-S

Ein/Aus

Drücken Sie die Taste *ON/OFF*.

Kühlen (Sommer)

Drücken Sie *MODE*, bis das ❄️-Symbol erscheint.

Stellen Sie die Temperatur auf **22–24°C** ein.

Heizen (Winter)

Drücken Sie *MODE*, bis das 🔥-Symbol erscheint.

Stellen Sie die Temperatur auf **20–22°C** ein.

Ventilator-Modus

Drücken Sie *FAN*, um die Gebläsestärke einzustellen.
AUTO wird empfohlen.

Luftrichtung

Drücken Sie *SWING*, um die Lamellen automatisch bewegen zu lassen.

