












Gebruiksaanwijzing

# LOXONE BEDIENINGSPANEEL

Pictogram / Knop	Functie	Wat doet het?
	Binnenverlichting	Schakelt binnenverlichting aan/uit of wisselt lichtscènes dmv pijltje omhoog of omlaag.
	Buitenverlichting	Schakelt buitenverlichting aan of uit.
	Zonwering omhoog	Laat de zonwering inrollen.
	Zonwering omlaag	Laat de zonwering uitrollen.
	Temperatuur regeling	Regelt de temperatuur (tussen de 18 en 25 graden) hoger/lager via pijltjes.
	Slaapmodus	Activeert slaapstand: badkamer en wc ventilator gaan niet aan.
	Airco aan/uit	Lampje aan > airco aan Lampje uit > airco uit Airco gaat automatisch aan wanneer je de temperatuur verandert.
	Geen functie	Deze knop heeft geen functie.



# AANVULLENDE INFORMATIE



Temp

## AIRCO

- De airco kan worden ingesteld tussen 18°C en 25°C (minimaal 18°C, maximaal 25°C).
- Bij het verhogen of verlagen van de temperatuur gaat de airco automatisch aan.
  - Dit zie je aan het lampje onder de ronde knop.
- Lampje brandt > airco aan
- Lampje uit > airco uit
- Wanneer een deur openstaat, doet de airco het niet.



Sleep

## SLAAPMODUS

- Geen ventilator in de wc en badkamer.
- Opnieuw drukken; schakelt aan.
- Schakelt om 7 uur 's ochtends automatisch aan.



Screen in



Screen out

## ZONWERING

Deze kan je zelf naar wens bedienen en gaat automatisch omhoog bij slecht weer, zoals harde wind of regen.



Outside

## BUITENVERLICHTING

Deze kan je zelf naar wens bedienen of gaat automatisch aan bij schemering en uit in de ochtend.



All off

## ALL OFF

- Druk bij vertrek op 'All Off Puls' om alles uit te schakelen.



## KOMT U ER NIET UIT?

Neem dan gerust contact op met de receptie via  
+31 111 407 889

# STORINGSINFORMATIE

## TOUCHSCREEN – SCHERM REAGEERT NIET

1. Controleer of het scherm aan staat (op het display moet de temperatuur zichtbaar zijn).
2. Druk één keer kort op het ronde aan/uit-icoon om te zien of het scherm reageert.
3. Wacht even; soms reageert het scherm met een kleine vertraging.
4. Helpt dit niet? Controleer of er stroom is in de ruimte (werkt het licht in de badkamer/wc, of het stopcontact?).

## VENTILATOR

1. De ventilator gaat automatisch aan zodra er beweging wordt gedetecteerd in de ruimte.
2. Wil je niet dat de ventilator aanslaat, druk op “zzz sleep”.
3. Zodra u de “zzz sleep” weer inschakelt, werkt de ventilator weer normaal.
4. Let op: de ventilator blijft nog 5 minuten draaien nadat je de ruimte hebt verlaten. Dit is normaal en zorgt voor een goede luchtkwaliteit.

## AIRCO WERKT NIET

1. Controleer of het lampje onder de ronde knop brandt. Dit geeft aan dat de airco actief is. (Het opstarten kan zo'n 5-7 minuten duren.)
2. Staat het lampje uit? Druk op de ronde knop om de airco handmatig aan te zetten.
3. Zijn de deuren gesloten?
4. Werkt het nog steeds niet?
  - Probeer het systeem na 1 minuut opnieuw te bedienen.
  - Controleer of er stroom is in de ruimte (licht in badkamer of wc, of stopcontact).